

# ACCESORIO PARA ALARMA INALAMBRICA

# 900i TEAM



## TECLADO INALAMBRICO

:: manual de funcionamiento ::

Ref. ZX-888-2V

[www.alarmasultra.com](http://www.alarmasultra.com)

**ULTRA**<sup>®</sup>  
**ALARMAS**  
Sistemas Electrónicos de Seguridad

# TECLADO INALAMBRICO

El teclado inalámbrico es un producto que no requiere cableado y que permite activar, desactivar, activar parcialmente la alarma desde cualquier lugar dentro de la casa o distancias < a 500 mts en área abierta.

## INSTRUCCIONES

Lea todo antes de iniciar la secuencia y la instalación del sensor.

- 1.** Coloque tres pilas AAA de 1.5 V al teclado.
- 2.** Codifique el teclado a la alarma de la siguiente manera:
  - 2.1 Vaya hasta la alarma y visualice el teclado y los controles, también visualice el pulsador de sabotaje en la parte posterior del sensor cerca del buzzer.
  - 2.2 Oprima el botón candado abierto del control remoto hasta escuchar un pito en la central y hasta que en la pantalla aparezca la letra "F".
  - 2.3 Oprima la tecla "login" del teclado, mantenga oprimido el pulsador de sabotaje del sensor inalámbrico.
  - 2.4 Oprima el numero de la zona "00", que se utiliza para codificar nuevos controles.
  - 2.5 Antes de 5 segundos suelte y oprima dos veces el botón de sabotaje del teclado, la central le confirmara con un pito largo.
  - 2.6 Para terminar oprima la tecla "#".
  - 2.7 La central le confirmará con dos pitos.
- 3.** El teclado se coloca en forma vertical.

## FUNCIONAMIENTO

- 1.** Para armar la alarma desde el teclado oprima "\*" después la clave que por defecto es "123456" y el botón "candado cerrado", si existe error el teclado emitirá tres pitos cortos rápidos.
- 2.** Para "DESARMAR" la alarma desde el teclado oprima "\*" después la clave "123456" y el botón "candado abierto", si existe error el teclado emitirá tres pitos cortos rápidos.
- 3.** Para "CAMBIAR CLAVE" oprima "\*" después la clave "123456" y el botón "P", digite la nueva clave de 6 dígitos, no sirve las teclas, \*, #, P, S, i dibujos, y termine con la tecla "#". si hay error el teclado emitirá tres pitos cortos rápidos.
- 4.** Cada vez que quite la alimentación del teclado, la clave volverá a ser la misma que viene por defecto. "123456"
- 5.** Para "ARMAR PARCIALMENTE", únicamente hale el teclado de la pared, de tal forma que el botón de sabotaje "resorte" pueda hacer contacto.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente:	3 pilas AAA de 1.5V = 4.5 V.
Frecuencia de transmisión:	433MHz ± 1MHz
Distancia de transmisión:	50 metros en área abierta
Corriente en reposo:	4uA
Corriente en alarma:	20 mA